

# iLOQ AVAIN K10S.3 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

iLOQ Avain K10S.3 käyttö- ja huolto-ohje v. 1.0



## KÄYTTÖOHJE

Työnnä avain lukkosylinteriin perille saakka ja käännä. Mikäli lukko ei aukea, poista avain lukosta ja toista toimenpide hitaammin tasaisella nopeudella. Lukkosylinteri tuottaa sekä lukon, että avaimen elektronikan tarvitseman sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Mikäli työntöliike on liian nopea, lukko pysyy lukitussa tilassa.

## HUOLTO-OHJE

Avaimen metalliosassa oleva kontaktilanka on pidettävä puhtaana. Mikäli lanka likaantuu, puhdisti se pehmeällä pyyhkeellä. Jos kontaktilangassa on vaurioita tai langan kosketuspinta on mennyt rikki, avain on korvattava uudella.



iLOQ-avainta ei tule käyttää mihinkään muuhun kuin tässä käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen. iLOQ-lukkosylinteriin ei tule työntää mitään vierasta esinettä tai avainta. Avainta ei saa muokata millään tavalla. Nämä ja mahdolliset muut ohjeet tulee luovuttaa käyttäjälle.

## AVAIMEN VÄRIMERKIN VAIHTO

Avaimen värimerkki on vaihdettavissa. Irrota värimerkki kääntämällä sitä joko peukalolla tai terävällä työkalulla n. 45 astetta vastapäivään. Nosta värimerkki pois ja laita uusi paikalleen. Lukitse se kääntämällä värimerkkiä n. 45 astetta myötäpäivään.

Huom. Harmaan värinen värimerkki ei ole irrotettavissa.

